

### ANZEIGE **A**

**Uhrzeiger**

Zähler 60 Sekunden  
Zähler 30 Minuten  
Zähler 1/10-Sekunde  
Drücker A  
Drücker B  
Minutenzeiger  
Datum-anzeige  
Sekundenzeiger  
Stellkrone (Position I, II, III)

### NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

**Stellkrone in Position II oder III**

Nullstellung des Zeigers des Zählers des Zählers 1/10-Sekunde  
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Sekunden  
Nullstellung des Zeigers des Zählers 30 Minuten

### KORREKTUR-MODUS **C**

**Stellkrone 3 Positionen**

Normale Gangstellung  
Schnellkorrektur des Datums  
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

**Bemerkung**  
Stellkrone in Position III : SEKUNDEN-STOPP

### ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

**Einfache Zeitmess-Funktion**

START 1  
STOP 2  
Ablesen der Zeit  
- 5 Minuten  
- 57 Sekunden  
- 7/10-Sekunden  
Nullstellung 3  
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

**ACHTUNG**  
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.  
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ⓓ

ETA G10.711  
ETA G10.71A

*Eta Swiss Quartz*

292 624 - 01.09.2004 / ETA / 01

### ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

**Funktion ADD**

1 START  
2 STOP Ablesen  
3 RESTART  
4 RESTART  
5 STOP Ablesen  
6 STOP Ablesen

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

### ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

**Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN**

1 START  
Stellkrone in Position I  
2 SPLIT 1  
Ablesen der Zeit 1  
- 5 Minuten  
- 4 Sekunden  
- 6/10-Sekunde  
3 RESTART (Aufholen)  
4 SPLIT 2  
Ablesen der Zeit 2  
- 15 Minuten  
- 36 Sekunden  
- 8/10-Sekunde  
5 RESTART (Aufholen)  
6 STOP  
Ablesen der SCHLUSSZEIT  
- 25 Minuten  
- 18 Sekunden  
- 4/10-Sekunde  
7 Nullstellung

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen