


A

AFFICHAGE


Aiguilles de la montre



B

MISE A ZERO DES COMPTEURS


Couroonne en position II



C

REGLAGES

Couroonne 3 positions



Position de marche
Correction du fuseau horaire et de la date à chaque passage à minuit
Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit


Remarque :

Ne pas rester en position II de la couronne de mise à l'heure plus de 20 minutes (perte de l'heure).

D

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction chronométrage simple



Couroonne de mise à l'heure en position I

1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION

Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

CHRONOGRAPH
ETA 251.264
BD PRD




ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

593 239 - 25.02.2015 / ETA / 01

E

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction ADD




1 à X ordre des fonctions

F

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRES



1 à 7 ordre des fonctions